

Produkt POLSKI


2 Osoby




Opcje szafki



INSTRUKCJA MONTAŻOWA










Wskazówka dotycząca pielęgnacji!
Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich !


Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.


1



Typ:L
E2
EK2
front
B4
G7
B4
G7
1


E4
H2
x2
A1
ϕ 8x36
x8
Ek2
6,3x13
x4
B5
x4
B4
x4
G7
x8



B4



B4
G7
B4
G7
2
Typ:P
EK2
front
E2


B5
A1


B5
A1
B5
3
A1
x2

2



E5
KR15
x2
D10
3,5x13
x4



D10
E5
8


3

Typ:L












4



a=b










5


Typ:L


















Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.



Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:
Loosen fixing scerw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.

c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilitées de positionnement

a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"

c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.