



Produkt POLSKI





2 Osoby














Opcje szafki



INSTRUKCJA MONTAŻOWA








Wskazówka dotycząca pielęgnacji!


Proszę czyścić tylko suchą
lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.
Nie używać żadnych środków szorstkich !

Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.


1



Typ:L
E4
H2
x2
A1
ϕ 8x36
x12
Ek2
6,3x13
x4
B5
x6
B4
x6
EK2
front
B4
B5
A1
1
4
Typ:P
2
3
5
E4


2


E5
KR15
x2
D10
3,5x13
x4
D10
E5
7


3 Typ:L









4 Typ:L








5





a=b
















6 Typ:L




















Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.







Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:
Loosen fixing scerw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.

c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilitées de positionnement

a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"

c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.